
voar

파인 F2000

보아르 | VO-DH004

사용설명서



보아르 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


파인 F2000

보아르 | VO-DH004

목차

제품 구성 ····· 01
제품 명칭 ····· 02
사용 방법 ····· 03-07
제품보관 및 관리방법 ····· 08-09
주의사항 ····· 10
FAQ ····· 11
제품사양 ····· 12

제품 구성



제품 본체




연속배수호스
(내경 8mm, 길이 약 30cm)




사용설명서

제품 명칭


전면
필터손잡이
공기흡입구
프리 필터
받침다리
후면
표시등
전원 버튼
공기 배출구
전원 플러그
받침다리
물탱크 덮개
덮개 버클
물높이 감지 부표
물탱크
물탱크 손잡이
연속배수구
잔량표시 창

사용 방법


제품 설치




- 사용 전 설명서를 숙지하시기 바랍니다.
- 바닥이 단단하고, 평평한 곳에 설치해 주세요.
- 직사광선이 닿지 않는 실내 공간에 설치해 주세요.
- 벽과 기타 구조물과 30cm이상 떨어트려 설치해 주세요.
- 공기 흡입구와 공기 배출구가 막지 않게 해 주세요.
- 부표가 제대로 장착되어 있지 않으면 자동 off 기능이 작동 되지 않습니다.
  사용 전 부표가 잘 장착 되어 있는지 확인 후 작동 해 주십시오.

사용 방법

동작 방법




전원플러그를 전원 콘센트에
연결해 주세요.



전원버튼을 누르면 녹색 동작등이
켜지며 동작합니다.

- 1회 : 슬립모드
- 2회 : High 모드
- 3회 : 전원 OFF (표시등 꺼짐)

표시등 상태




표시등 색상	상태
꺼져있음.	전원이 OFF된 상태입니다.
녹색 점등.	제습 동작 중 입니다.
적색 점등.	물탱크가 제거 되었거나 올바르게 장착 되어 있지 않습니다. 다시 장착해 주세요. (만수시 물탱크를 비워주세요.)


사용 방법

물탱크 비우기


- 안전한 사용을 위해 전원을 OFF한 뒤 전원플러그를 제거한 후 , 물탱크를 비워주세요.
- 물탱크를 비운 후, 전원 플러그 연결 시 손에 물기가 없는지 확인후 연결해 주세요.



손잡이 부분을 한손으로 잡고 천천히 당겨줍니다. 물탱크를 당기며 다른 한손으로는 물탱크를 받쳐줍니다.



물탱크 덮개 버클을 앞쪽으로 밀며 들어올려 덮개를 열어 물을 비워줍니다.




물탱크 덮개를 다시 덮은 뒤 물탱크를 본체에 장착해 주세요.

사용 방법


연속배수

STEP 01




물탱크를 비워줍니다.

STEP 02




물탱크 손잡이 부분 안쪽에 고무 마개를 제거해 주세요.

STEP 03



동봉된 호스를 연결해 주세요.
※ 끝까지 밀어 넣어주세요.


STEP 04



물탱크를 다시 장착한 뒤 다음 페이지(p.10) 주의사항을 참고하여 호스를 정리해 주세요.

사용 방법

연속배수시 주의 사항



- 고무마개를 잘 보관해 주세요.
- 연속 배수 호스 연결 시 끝까지 넣어주세요.
- 호스가 꼬이거나 배수구 보다 높을 경우 역류할 수 있습니다.
  그림을 참고해 주세요.

제품 보관 및 관리 방법

유지보수 및 보관 방법

- 제품 사용시 장기간 청소를 하지 않으면 내부의 습기로 인하여 냄새 발생, 세균 증식등 의 원인이 될수 있습니다.
- 물탱크는 주 1회, 본체의 유지보수는 월 1회 이상 청소 및 건조 후 사용해 주세요.
- 프리 필터는 육안상 확인하시어 수시로 청소해 주세요.

1. 전원 플러그를 분리한 후 헝겊 등을 사용하여 제품을 닦아 줍니다.
2. 오염이 심한 경우 중성세제를 사용하여 닦아 주시고 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주세요.
3. 화학 세정제 및 윤활유, 신나, 광택제 등을 사용하지 말아주십시오.
4. 제품을 장기간 사용하지 않을 시 물탱크를 비우고,제품을 청소 한후에 직사광선이 닿지 않고 통풍이 잘되는 공간에서 말린 후 보관해 주세요.
   ※ 말리지 않고 보관시 제품 내부의 펠티에 소좌에 남은 습기로 인해 곰팡이 및 악취가 날수 있습니다.


폐기지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 보관 및 관리 방법

필터 청소

- 필터 손잡이를 잡고 위로 당겨 주세요.
- 메쉬망이 뜯어지거나 찢어지지 않게 부드러운 솔 등을 사용하여 가볍게 청소해 주세요.
- 물청소를 한 경우 충분히 말린 후 사용해 주세요.



주의 사항

※ 제품을 사용하기 전 아래의 설명과 주의사항을 꼭 숙지하여 주십시오.

- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 유아 및 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독 및 지도하여 주십시오.
- 전원 코드나 제품이 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위하여, 사용을 중단하고 구입처 또는 고객센터에 문의하여 교체 혹은 수리를 받고 제품을 사용하십시오.
- 젖은 손으로 전원코드를 꼽거나 뽑지 마십시오
- 전기 장치 및 전원 커넥터에 물이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 실내용, 가정용 제품입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나, 수리, 개조하지 마십시오. 부상의 위험이 발생할 수 있으며, A/S에 제한이 있거나 유상으로 진행될 수 있습니다.
- 제품의 정격을 확인하여 동일 전압을 연결하여 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 전원 코드를 분리 후 보관하여 주십시오.
- 전원코드에 자상, 파손, 매듭이 생기지 않도록 주의하고 전원코드 위에 무거운 물건이나 날카로운 물건을 놓지 않도록 주의하여 주십시오.
- 직사광선 및 고온 환경을 피해 사용하십시오.
- 난방기구 근처 혹은 고온이 발생하는 곳에서의 사용을 금합니다.

FAQ

증상	점검사항
전원을 켜지지 않습니다.	전원 플러그를 올바르게 삽입하십시오.
전원은 켜지나, 동작이 되지 않습니다.	물탱크가 장착되어 있는지 확인하십시오. 물탱크에 물이 가득 차 있는지 확인해 주세요. 물탱크 덮개의 물높이 감지 부표를 확인해 주세요. **※ 덮개를 흔들었을 때 부표가 흔들려야 합니다.**
제품에서 물이 새어 나와요.	물탱크 덮개가 제대로 장착되어 있는지 확인해 주세요. 연속배수 호스 마개가 잘 닫혀 있는지 확인해 주세요.
제품에서 냄새가 납니다.	물탱크를 세척해 주세요.
소음이 심해 집니다. 제습량이 적어졌어요.	프리 필터를 청소해 주세요. 흡입구의 프리 필터에 먼지, 머리카락 등 불순물이 쌓이면 소음 발생 및 제습 효율이 떨어집니다.
프리 필터 안쪽 금속 판에 물기가 있어요.	제습용 냉각판 입니다. 금속판의 냉기가 발생하여 습기를 머금는 정상적인 동작 과정입니다.

제품 사양

- 상품명 : 보아르 파인 F2000
- 모델명 : VO-DH004
- 크기 : 200 x 138 x 358(mm)
- 무게 : 2.5kg
- 정격입력 : AC 220V,60Hz
- 소비전력 : 40W
- 일제습용량 : 750ml/d (30℃ , RH 80%)
- 물탱크용량 : 2L
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.
  (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 AS 만 가능합니다 / 택배비 별도)

voar

오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의 : 1661-4555
www.oa-world.com

220425_VO-DH004_파인F2000_설명서_V9