voar

moa

보아르 | 모아M600

사용설명서



보아르 모아M600 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품구성



본체



물탱크



설명서



어댑터

제품명칭



사용방법

전원 ON/OFF

1. 어댑터를 제습기의 전원 연결부에 연결합니다.
2. 제품 상단의 전원 스위치를 터치하면 전원이 켜지며, 상태표시등은 흰색으로 표시됩니다.
3. 전원 버튼을 다시 터치시 전원이 꺼집니다.

상태표시등 ON/OFF

1. 상태표시등이 켜져있는 상태에서 전원버튼을 3초간 누르면 상태표시등이 꺼집니다.
2. 상태표시등이 꺼져있는 상태에서 전원버튼을 3초간 누르면 상태표시등이 켜집니다.

성에 제거 기능

1. 냉각 플레이트 표면에 성에가 감지되면 제습이 중지가 됩니다.
   성에가 제거되면 제습기능이 자동으로 작동됩니다.

제품보관 및 관리방법

물탱크

1. 물탱크의 최대 용량은 600ml이며, 일일 제습 용량은 약 300ml입니다.
2. 물탱크가 가득 차면 표시등이 빨간색으로 바뀌고 장치가 자동으로 꺼집니다.
3. 물탱크가 가득 차면 장치를 끄고, 물탱크를 기울이지 말고 조심히 제거 후 물탱크 커버를 열어 물을 비우고 커버를 다시 삽입합니다.
4. 물탱크를 장치에 다시 넣고 전원 스위치를 눌러 다시 시작합니다.

※ 부표가 제대로 장착되어 있지 않으면 자동off 기능이 작동되지 않습니다.
사용 전 부표가 잘 장착되어 있는지 확인 후 작동해 주십시오.

청소방법

1. 장치의 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인합니다.
2. 부드러운 천을 사용하여 장치 표면 및 공기 흡입구의 먼지 또는 이물질을 청소합니다.
3. 물탱크를 빼고 커버를 제거 후 물탱크를 청소합니다.

주의사항

※ 제품을 사용하기 전 아래의 설명과 주의사항을 꼭 숙지하여 주십시오.

- 장치를 사용하지 않을 때 제습기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
- 공기 흡입구와 송출구가 막히지 않도록 하십시오.
- 제품을 평평한 곳에서 사용하십시오.
- 임의로 분해 시 A/S의 혜택을 받으실 수 없으니 분해 또는 조립하지 마십시오.
- 과실 또는 부주의로 인한 파손 및 고장 발생 시에는 A/S가 불가능하거나 유상 처리될 수 있습니다.
- 품질보증기간 내 A/S 시 택배비는 고객님 부담입니다.

폐기지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품정보

- 상품명 : 보아르 모아M600
- 모델명 : VO-DH001
- 크기 : 146 x 146 x 227 (mm)
- 무게 : 856g
- 재질 : ABS
- 정격 : DC 9V, 2.5A / 23W
- 어댑터 정격입력 : AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A MAX
- 어댑터 정격출력 : DC 9V,2.5A, 23W
- 일일제습량 : 300ml (30℃~RH80%)
- 물탱크용량 : 600ml
- 작동온도 : 5~50℃
- 권장면적 : 20㎡
- 구성품 : 본체(물통포함), 설명서, 어댑터

voar

오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의 : 1661-4555
www.oa-world.com

221013_ VO-DH001_모아M600_설명서_V2